

>> Entretien

Les clapets anti-retour de Mainline sont conçus pour ne nécessiter presque aucun entretien. Cependant, certains dispositifs mécaniques sont installés dans les canalisations d'égout et doivent être inspectés périodiquement. Pour assurer une performance optimale du clapet anti-retour, suivez les instructions suivantes :

1. Enlevez le bouchon de dégorgeement sur le dessus du clapet et procédez à l'inspection visuelle.
2. Utilisez une lampe de poche ou une lampe de recherches pour bien voir l'intérieur du clapet.
3. Inspectez pour détecter la présence de débris sur la paroi intérieure et sous l'obturateur du clapet.
4. S'il y a des débris, procédez à un nettoyage rapide.
5. Inspectez le joint torique et remplacez-le au besoin, soit les rebords d'étanchéité de l'obturateur ajustés au joint torique (en position fermée).
6. Assurez-vous que l'obturateur glisse facilement de haut en bas.
7. Réinstallez le bouchon de dégorgeement.

Pour les modèles équipés de flotteurs en mousse polyuréthane à cellules closes, vérifiez l'état des flotteurs et remplacez-les au besoin.

*Note : ces flotteurs sont situés de chaque côté de l'obturateur et sont protégés contre la contamination par les effluents d'eaux usées par des parois couvrant l'obturateur et l'assemblage du clapet (imperméable aux eaux usées pour toute la durée de vie utile). Flotteurs homologués CSA.

Couvercle boulonné

IMPORTANT : Si vous avez de la difficulté à effectuer l'entretien de ces dispositifs anti-retour, appelez un plombier. Si vous désirez essayer l'unité durant un retour d'eau, référez-vous aux instructions d'installation.